



KORKENZIEHER ACTIV-BALL GS-300 BLACK METAL

*Serie: Schwarz Serie: Polycarbonat Serie:
Weinaccessoires Serie: 15,6 cm*

Artikel-Nr.: 0630870273626

Hersteller: Le Creuset

99,00 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Auch im [Store auf der Königsallee 42 in Düsseldorf](#) vorrätig.

Produktinformationen "Korkenzieher Activ-Ball GS-300 black metal"

Hersteller: Le Creuset

Bezeichnung: Korkenzieher m. Kapselschneider Activ-Ball GS-300

Serie: Weinaccessoires

Farbe: black metal

Maße: Länge: 15,6 cm, Breite: 7,5 cm, Höhe: 5,5 cm

Material: Polycarbonat

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihren Wein. Der Kapselabschneider erfüllt seinen Zweck mit nur einer Drehung des Handgelenks, während der Korkenzieher mit dem Selbstzieher- und Auswurfeffekt Ihre Flasche mühelos öffnet. Sobald die Spirale in den Korken eingedreht ist, drehen Sie einfach weiter in die gleiche Richtung und der Korken wird herausgezogen. Nach dem Öffnen wird der Korken durch einfaches Drehen gegen den Uhrzeigersinn ebenfalls von der Spirale entfernt.

- Mühelose Handhabung: Der ergonomische Kapselabschneider entfernt die Folie sauber mit nur einer Vierteldrehung des Handgelenks.

- Einfach Drehen: Nachdem der Korken durch Drehen des Griffs entfernt wurde, schiebt die einzigartige Active-Ball-Technologie den Korken bequem von der Spirale

Achtung:

- Vor dem ersten Gebrauch Ihres Wein-Accessoires sollten Sie immer die Anweisungen für Ihr spezifisches Modell beachten.

- Entfernen Sie alle Folien, die den Korken bedecken, und prüfen Sie, ob Hals und Rand der Flasche frei von Absplitterungen und Rissen sind.

Halten Sie die Flasche beim Öffnen auf einer festen, ebenen Oberfläche.

Vorsicht beim Öffnen – die Spitze des Korkenziehers ist scharf! Achten Sie darauf, dass der Korkenzieher vor dem Öffnen der Flasche immer rechtwinklig auf dem Flaschenhals sitzt.

Müssen Sie eine abgenutzte Spirale ersetzen? Schrauben Sie die verchromte Schutzkappe ab, entfernen Sie die alte Spirale, setzen Sie dann die neue Spirale ein und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf. Lesen Sie immer zuerst die Anweisungen für Ihr spezifisches Modell.

Dies ist keine Rechnung, eine Rechnung/Quittung erhalten Sie mit der Ware.

Reinigung

Seien Sie vorsichtig beim Reinigen – die Spitze des Korkenziehers ist scharf!

Hermann Franzen GmbH & Co. KG

Königsallee 42

40212 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 - 130 780

Fax: +49 (0)211 - 130 7890

E-Mail: info@franzen.de

Internet: www.franzen.de

Bankverbindung:

Hermann Franzen GmbH & Co. KG

IBAN: DE66 3007 0010 0185 1807 00

BIC/SWIFT: DEUTDEDDXXX

Geschäftsführer:

Claus Franzen, Peter Franzen und Stephanie Kluth-Franzen

Amtsgericht Düsseldorf HRA 1743 / HRB 30424

USt-IdNr. DE121283515

Reinigen Sie Ihren Korkenzieher gelegentlich mit einem feuchten Tuch oder warmem Seifenwasser.
Trocknen Sie es nach dem Spülen gut ab und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.

Weiterführende Links zu "Korkenzieher Activ-Ball GS-300 black metal"

[- Fragen zum Artikel?](#)

[- Weitere Artikel von Le Creuset](#)

Dies ist keine Rechnung, eine Rechnung/Quittung erhalten Sie mit der Ware.

Hermann Franzen GmbH & Co. KG
Königsallee 42
40212 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 - 130 780
Fax: +49 (0)211 - 130 7890
E-Mail: info@franzen.de
Internet: www.franzen.de

Bankverbindung:
Hermann Franzen GmbH & Co. KG
IBAN: DE66 3007 0010 0185 1807 00
BIC/SWIFT: DEUTDEDDXXX

Geschäftsführer:
Claus Franzen, Peter Franzen und Stephanie Kluth-Franzen
Amtsgericht Düsseldorf HRA 1743 / HRB 30424
USt-IdNr. DE121283515