



TEIGSCHABER SILIKON 20 CM SCHWARZ

*Serie: Edelstahl Serie: 20 cm Serie:
Schwarz Serie: Backhelfer*

Artikel-Nr.: 4004293124357

Hersteller: Rösle

12,95 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Auch im [Store auf der Königsallee 42 in Düsseldorf](#) vorrätig.

Produktinformationen "Teigschaber Silikon 20 cm schwarz"

Das Vorderteil des Teigschabers besteht aus strapazierfähigem Silikon, das temperaturbeständig von -70 °C bis +220 °C und unempfindlich gegenüber Fett, Öl und Säuren ist.

Die weiche Seite passt sich Schüssel- und Pfannenrundungen an. Die harte Seite ist zum sauberen Glattstreichen geeignet.

Weiterführende Links zu "Teigschaber Silikon 20 cm schwarz"

[- Fragen zum Artikel?](#)

[- Weitere Artikel von Rösle](#)

Dies ist keine Rechnung, eine Rechnung/Quittung erhalten Sie mit der Ware.

Hermann Franzen GmbH & Co. KG
Königsallee 42
40212 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 - 130 780
Fax: +49 (0)211 - 130 7890
E-Mail: info@franzen.de
Internet: www.franzen.de

Bankverbindung:
Hermann Franzen GmbH & Co. KG
IBAN: DE66 3007 0010 0185 1807 00
BIC/SWIFT: DEUTDEDDXXX

Geschäftsführer:
Claus Franzen, Peter Franzen und Stephanie Kluth-Franzen
Amtsgericht Düsseldorf HRA 1743 / HRB 30424
USt-IdNr. DE121283515